


DM-30[Ⓢ]



商品型番:DM-30[Ⓢ]

分解図No.	部品名
1	底板
2	後輪キャスター
3	前輪キャスター
4	支柱R
5	扉固定用磁石
6	磁石ベースプレート
7	側板R
8	グロメット
9	側板用取っ手
15	支柱上部ステーR
17	ファンモーターステー
18	ファンモーター
19	ファン
20	グロメット
21	ファンモーターベースプレート
22	背面カバー
23	サービスカバー
25	電磁バルブベースプレート
26	天板
27	スイッチベースプレート
28	フィルター受けA
33	運転スイッチ
34	満水ランプ
45	グロメット
46	支柱上部ステーL
47	支柱L
48	グロメット
49	側板L
50	放熱器カバーA
52	放熱器カバーB
53	冷却器ステーR
54	冷却器ステーL
58	冷却器カバー
59	除湿水受け皿
60	満水センサー
61	フィルター受けB
62	フィルター
63	ドレンタンク用扉
64	扉用取っ手 (内外セット)
65の一部	ドレンタンク
65の一部	フロート
65の一部	ドレン水受けゴムキャップ
66	配電盤カバー
67	前面カバー
68	ドレンホース
70	霜取装置 ‹‹霜取りセンサー››
72	固定金具
73	中継器
74	端子台
75	モーター用コンデンサー

商品型番:DM-30㉟

分解図No.	部品名
76	過電流リレー
77	継電器
78	基板固定用脚
79	固定レール
80	配電盤ボックス
81	安定器
82	逆送防止リレー
	取扱説明書